

# Ficha Normativa EU de acuerdo con la Norma No 65/2014

Marca comercial	Electrolux
Modelo	LFV436K 942051437
Consumo de energía anual (kWh/año)	105.3
Clase de eficiencia energética	C
Eficiencia fluidodinámica	16.6
Clase de eficiencia fluidodinámica	D
Eficiencia de iluminación (lux/W)	42.57
Clase de eficiencia de iluminación	A
Eficiencia del filtrado de grasa (%)	45.1
Clase de eficiencia del filtrado de grasa	F
Flujo de aire a velocidad mínima y máxima en uso normal (m <sup>3</sup> /h)	290 m <sup>3</sup> /h/465 m <sup>3</sup> /h
Flujo de aire en ajuste ultrarrápido o reforzado (m <sup>3</sup> /h)	615
Emisiones sonoras ponderadas A en ajuste mínimo y máximo de uso normal (dB(A))	51 dB(A)/62 dB(A)
Emisiones sonoras ponderadas A en ajuste ultrarrápido o reforzado de uso (dB(A))	67 dB(A)
Consumo de energía en espera (W)	0
Consumo de energía en modo apagado (W)	0.49

## Información de producto según EU 66/2014

Atributo	Símbolo	Valor	Unidad
Identificación del modelo		LFV436K 942051437	
Consumo anual de energía	AEC <sub>campana</sub>	105.3	kwh/a
Factor de incremento temporal	f	1.4	
Eficiencia fluidodinámica	FDE <sub>campana</sub>	16.6	
Índice de eficiencia energética	EEl <sub>campana</sub>	82.8	
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	QBEP	373.7	m <sup>3</sup> /h
Presión de aire medida en el punto de máxima eficiencia	PBEP	315	Pa
Flujo de aire máximo	Q <sub>máx</sub>	615.0	m <sup>3</sup> /h
Potencia eléctrica de entrada medida en el punto de máxima eficiencia	WBEP	196.6	W
Potencia nominal del sistema de iluminación	WL	6.6	W
Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción	E <sub>media</sub>	281	lux
Consumo eléctrico en modo de espera	P <sub>s</sub>	0	W
Consumo eléctrico en modo apagado	P <sub>o</sub>	0.49	W
Nivel sonoro	LWA	62 dB(A)	dB

**EN 61591: Campanas extractoras de cocina para uso doméstico. Métodos de medida de su aptitud para la función.**

**EN 60704-2-13: Código de ensayo para la determinación del ruido aéreo emitido por los aparatos electrodomésticos y análogos — Parte 2-13: Requisitos particulares para campanas extractoras de cocina.**

**EN 50564: Aparatos electrodomésticos y equipos de oficina. Medición del consumo de energía en modo en espera (standby)**

**Consejos para el uso adecuado con el fin de reducir el impacto ambiental:**

- Cuando se comienza a cocinar, encender la campana a la velocidad más baja y mantenerla encendida durante unos minutos una vez que finalice la cocción.
- Aumentar la velocidad solamente en el caso de alta producción de humos y olores, y usar las velocidades boost sólo en condiciones extremas.
- Cuando sea necesario, reemplazar el filtro de carbón para mantener la buena eficiencia de absorción de olores.
- Cuando sea necesario, lavar el filtro antigrasa para mantener la buena eficiencia de absorción de olores.
- Utilizar el diámetro máximo del sistema de extracción descrito en este manual con el fin de maximizar la eficiencia y minimizar el ruido.